



Come si smonta una tenda

- Una corretta manutenzione per una lunga durata:
 - Se la tenda è umida o bagnata non bisogna piegarla o imballarla. In caso contrario, appena possibile è meglio rimontarla o aprirla in un luogo ventilato e farla asciugare bene.
 - Battere la tenda asciutta, spazzolarla e pulirne bene l'interno.
 - Per togliere eventuali macchie NON usate benzina o altri solventi chimici, ma solo acqua, sapone neutro e una spazzola morbida.
 - Togliere l'eventuale telo interno dopo avere chiuso tutte le finestre e le porte d'ingresso.
 - Sul telo esterno chiudere tutte le finestre e le porte d'ingresso.
 - Pulire bene e asciugare picchetti e paleria prima di riporli nelle loro apposite custodie.
 - Riporre la tenda sempre in luogo asciutto.
 -

NB: Alla riconsegna al magazzino della Protezione Civile della Regione, occorre segnalare sempre rotture, ammanchi o qualsiasi problema della tenda per permetterne il ripristino in tutte le sue componenti e renderla nuovamente pronta all'uso.

Lo smontaggio avviene con procedura inversa al montaggio. Si comincia togliendo i picchetti di controventatura, poi quelli di fissaggio della struttura, si tolgono gli elastici di ancoraggio del telo copertura alla struttura, ecc.




Corso Montaggio Tende

3. Smontaggio e manutenzione delle tende

Piegatura del telo esterno (blu)

Fase 1: Preparazione

Distendere il telo con la parte esterna (quella con il Logo della Protezione Civile) sul terreno e tenderlo tramite i 4 ancoraggi dei tiranti della tenda posti alle estremità del tetto (cerchi in rosso) fino ad ottenere un rettangolo come in figura qui sotto.



Fase 2: Lancio per la piegatura dei lati con le porte

In questa fase si procede tenendo saldamente con una mano l'anello d'angolo individuato nella fase 1 e con l'altra mano il bordo del telo che si andrà a lanciare (contemporaneamente al proprio compagno che farà lo stesso all'altro angolo del lato che stiamo piegando) verso il centro del telo indietreggiando.





Corso Montaggio Tende

3. Smontaggio e manutenzione delle tende

Il lancio viene fatto con una sola mano, quella che reggeva il bordo. Non bisogna mai lasciare l'angolo del telo poiché lo si dovrà tirare dopo aver effettuato il lancio per stendere bene la piega.

Una volta eseguito il lancio si sistemano i teli in modo che siano ben stesi e senza grinze. Si ripete poi l'operazione dal lato dell'altra porta.



Fase 3: Lancio per piegatura dei lati con le finestre

Una volta piegati i due lati con le porte si esegue la stessa procedura di lancio con i lati delle finestre. Si tengono gli angoli e si lancia il bordo verso il centro.






Corso Montaggio Tende

3. Smontaggio e manutenzione delle tende

Infine si tirano gli angoli per stendere la piega.



Fase 4: Piegatura finale

Il telo è ora pronto per la piegatura finale. Piegare il telo per circa un terzo circa e poi ripiegare ancora il pacco fino ad ottenere una larghezza di circa 1,25 m (per meglio svolgere questa operazione si può utilizzare il sacco del telo come misura).

A questo punto arrotolare il telo su se stesso, facendo fuoriuscire l'aria, per ottenere una larghezza di circa 30 cm, ed inserirlo nella custodia.





Corso Montaggio Tende

3. Smontaggio e manutenzione delle tende



Chiusura della sacca porta telo.






Corso Montaggio Tende

3. Smontaggio e manutenzione delle tende

Piegatura del telo camera (grigio)


Fase 1: Preparazione

Distendere il telo camera con la parte in PVC al suolo: tirando dai quattro angoli bisogna formare un rettangolo ben steso.



Fase 2: Piegatura

Solleverlo il telo camera impugnando i punti 1 e 2, colmo tetto, come in figura e foto.






Corso Montaggio Tende

3. Smontaggio e manutenzione delle tende



Dopo avere sollevato il telo camera riponetelo come in figura e foto, facendo attenzione di infilare la parte sbordante lateralmente sotto il telo riposto.







Corso Montaggio Tende

3. Smontaggio e manutenzione delle tende

Ripiegare il telo in PVC come in figura e foto, in linea con le finestre della camera (punti 3 e 4).



Ripiegare il telo in PVC come in figura e foto, in linea con la parte in PVC della camera precedentemente ripiegata (punti 3-5 / 6-4).






Corso Montaggio Tende

3. Smontaggio e manutenzione delle tende

Ripiegare a metà il telo in PVC come in figura e foto (per agevolare questa operazione si può utilizzare il sacco del telo camera come metro di misura).



A questo punto arrotolare il telo camera su se stesso per ottenere un diametro di circa 30 cm come in figura e foto.





Corso Montaggio Tende

3. Smontaggio e manutenzione delle tende

Inserire il telo camera nella sacca.





Corso Montaggio Tende

3. Smontaggio e manutenzione delle tende

Consigli utili

Consigli utili e comportamenti da evitare:

- Verificare sempre, con istruzioni alla mano, che il materiale smontato sia completo: paleria, raccordi, catena di tenuta, ecc.
- Eventuali ammanchi o rotture vanno segnati sulla scheda allegata.
- Igienizzazione del telo camera: togliere materiali e sporcizie eventualmente presenti; spazzolare bene la camera, ...
- Una volta pulita, la tenda va disinfettata con la vaporella 100°C. Prima di piegarla lasciarla asciugare bene.
- NON utilizzare il vapore per la pulizia del telo esterno in quanto l'alta temperatura rovina la sua impermeabilizzazione.



Corso Montaggio Tende

3. Smontaggio e manutenzione delle tende

Raccomandazioni: le tende rientrano nelle dotazioni del Sistema Regionale di Protezione Civile del FVG

Le tende utilizzate dai volontari per l'addestramento al montaggio, fanno parte del contingente di tende in dotazione della Protezione Civile della Regione per l'allestimento delle tendopoli per soccorritori in caso di calamità. Le tende devono essere quindi utilizzabili in qualsiasi momento per essere trasportate, montate e ospitare persone in condizioni igieniche sicure.

Per questo motivo, quando le tende rientrano nei magazzini della Protezione Civile della Regione è necessario procedere al loro ricondizionamento da parte dei volontari che le hanno utilizzate.

I volontari che ricevono tende in prestito per attività di addestramento dovranno:

- Compilare la scheda allegata
- Astenersi dal prestare le tende ad altri Gruppi di Protezione Civile
- Restituire le tende al magazzino della Protezione Civile della Regione pulite e correttamente piegate entro la settimana successiva all'attività
- Coadiuvare il personale della Protezione Civile della Regione a verificare l'integrità dei colli e la corretta piegatura dei teli

Montare le camere ed igienizzarle con le macchine a vapore a 100°C messe a disposizione dalla Protezione Civile della Regione.